

## ÉCRAN PRINCIPAL

 Chauffage réglé sur le mode PARTY = **service** (jour) **continu** OU

 Chauffage réglé sur un autre mode pré-sélectionné (Auto)

 La température de chauffage pré-sélectionnée peut être modifiée : tourner le bouton vers **+** ou **-** et valider. Chaque pression supplémentaire du bouton augmente / diminue la température pré-sélectionnée de 0.5°C, et ce de -5°C à + 5°C.

 Le curseur se trouve normalement sur la flèche en bas à droite :  
Pour accéder ensuite à l'écran de navigation, il suffit d'appuyer sur le bouton. Tourner enfin le curseur jusqu'au **i** et valider :

## ÉCRAN DE NAVIGATION

**Pompe à chaleur en marche depuis 10 : 45 : 12**  
**Mode Chauffage**

     (options)

 **Info + Réglages**

## INFO + RÉGLAGES

 **Réglages**

 Auto \*  
Temp. -> +0.0°C

 Auto   
Val. -> 45.0°C

 Auto



-  Retour. Renvoi au menu précédent
-  Info / Réglage rapide (**Utilisateur**)
-  Chauffage (Installateur)
-  Eau chaude sanitaire (Installateur)
-  Rafraîchissement (seulement si activé et disponible)
-  Ventilation (uniquement dans le cas d'une Centrale de Chauffe Confort)
-  Service (S.A.V. / Installateur)

## CHAUFFAGE

 **Auto** = Réglage du mode de fonctionnement :  
Auto / Party / Vacances/  
2nd Gén. Chal. / Off

**Temp.->** = Réglage de la température par échelons de 0,5°C, de -5°C à +5°C

- \* Mode Jour (température standart)
- ☾ Mode nuit (abaissement)

## EAU CHAUDE SANITAIRE

 **Auto** = voir section „chauffage“

**Val ->** = la température de l'eau chaude sanitaire peut être fixée de 30°C à 65°C (par intervalle de 0,5°C)

-  Eau chaude ACTIF
-  Eau chaude DESACTIF (installateur)

## INSTALLATION COMPLÈTE

  Au cas où vous souhaitez choisir le même mode pour les deux fonctions CHAUFFAGE et EAU CHAUDE SANITAIRE plutôt que de procéder à un réglage individuel pour les **deux** fonctions.

## BOUTON TOURNANT-POUSSOIR

 **tourner** pour sélectionner

 **presser** (brièvement) pour valider

 **presser** durant 3 secondes consécutives, retour vers l'écran de navigation

 **presser** durant 7 secondes consécutives, retour vers le menu principal

 **Confirmer Panne**

## BARRE DE STATUT

 = **vert**  
Appareil en marche normale - rien à signaler

 = **vert / rouge clignotant**  
Interruption de fonctionnement automatique

 = **rouge**  
Panne

